



www.atlantic.fr

Matériel sujet à modifications sans préavis Document non contractuel. Nous vous félicitons de votre choix.

Certifiée ISO 9001, la Société Industrielle de Chauffage, groupe Atlantic, garantit la qualité de ses appareils et s'engage à satisfaire les besoins de ses clients. Fort de son savoir-faire et de son expérience, la Société Industrielle de Chauffage utilise les technologies les plus avancées dans la conception et la fabrication de l'ensemble de sa gamme d'appareils de chauffage. Ce document vous aidera à installer et utiliser votre appareil, au mieux de ses performances, pour votre confort et votre sécurité.

Sommaire

Recommandations à lire avant toute utilisation			
Consignes de sécurité.	Précautions et avertissements concernant votre installation . L'unité frigorifique		
Vue d'ensemble de l'installation			
Conduite de l'installation			
Interface utilisateur	Paramétrage de la régulation 11 Généralités 11 Réglage des paramètres 11 Liste des réglages Utilisateur final 11 Affichage d'information 15 Particularités 15 Fonctionnement ECS 15 Sélection du mode rafraîchissement 15 Configuration de la centrale ambiance (option) 16		
Entretien 16 Vérification remplissage plancher 16 Vérification de l'unité frigorifique 16	Vérification du circuit frigorifique		

1 Recommandations à lire avant toute utilisation

Merci de suivre les instructions suivantes afin d'éviter tout risque de blessure ou de mauvaise utilisation de l'appareil.

1.1 Consignes de sécurité

1.1.1 Mise en service

- Ne mettre l'appareil sous tension qu'une fois les remplissages effectués.
- Ne pas essayer d'installer soi-même cet appareil. Cette pompe à chaleur nécessite pour son installation, l'intervention de personnel qualifié.
- L'installation doit toujours être reliée à la terre et être équipée d'un disjoncteur de protection.
- Ne pas modifier l'alimentation électrique.
- Les appareils ne sont pas anti-déflagrants et ne doivent donc pas être installés en atmosphère explosive.

1.1.2 Utilisation

- Ne pas laisser les enfants introduire des corps étrangers dans la grille de protection d'hélice ni monter sur le toit de l'appareil. Les ailettes de l'échangeur à air sont extrêmement fines et peuvent occasionner des coupures.
- Aucun obstacle ne doit entraver la circulation de l'air à travers l'évaporateur et en sortie du ventilateur.
- Ne pasmonter sur le toit de l'unité extérieure.
- La pièce où l'appareil fonctionne doit être correctement ventilée afin d'éviter tout manque d'oxygène en cas de fuite de gaz réfrigérant.
- Votre local répondant à des normes de sécurité, ne pas y apporter de modifications (ventilation, conduit de fumées, ouverture, etc.) sans l'avis de votre installateur.
- Se mettre aucune source de chaleur sous la centrale ambiance.

1.1.3 Entretien

- Ne pas essayer de réparer soi-même cet appareil.
- Cet appareil ne contient aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur luimême. Démonter l'un ou l'autre des capots peut vous exposer à des tensions électriques dangereuses.
- Couper le courant n'est en aucun cas suffisant pour vous protéger d'éventuels chocs électriques (condensateurs).
- Ne pas ouvrir la pompe à chaleur pendant son fonctionnement.
- Couper l'alimentation si des bruits anormaux, des odeurs ou de la fumée proviennent de l'appareil et contacter votre installateur.
- Avant tout nettoyage éventuel, couper le courant sur l'appareil.
- Ne pas utiliser de liquide de nettoyage agressif ou de solvants pour nettoyer la carrosserie.
- Ne pas utiliser de nettoyeur sous pression pour nettoyer la pompe à chaleur. Vous risquez de détériorer l'échangeur à air et de faire pénétrer de l'eau dans les circuits électriques.

1.2 Précautions et avertissements concernant votre installation

1.2.1 L'unité frigorifique

L'unité extérieure contient les servitudes qui permettent de capter l'énergie de l'air ambiant.

Cette unité a été posée par votre installateur à un emplacement lui permettant de fonctionner au mieux.

Aucun obstacle ne doit entraver la circulation de l'air à travers l'évaporateur et en sortie du ventilateur.

L'eau contenue dans l'air ambiant peut se condenser et s'écouler de l'unité extérieure.

Par temps froid cette eau gèle au contact de l'échangeur et doit régulièrement être évacuée par des cycles de dégivrage. Le cycle de dégivrage est géré automatiquement par la régulation et peut se traduire par une émission tout à fait normale de vapeur.

1.2.2 Le module hydraulique

Le module hydraulique contient toute la régulation de la pompe à chaleur qui a la charge de gérer le confort thermique et la production d'eau chaude sanitaire (si l'installation est équipée d'un ballon sanitaire avec appoint électrique).

Le module hydraulique est équipé d'un système d'appoint électrique qui s'enclenche pour assurer un complément de chauffage pendant les périodes les plus froides.

1.2.3 La régulation

Votre installateur a patiemment réglé votre installation. Ne pas modifier les paramètres de réglage sans son accord. En cas de doute, ne pas hésiter à le contacter.

La régulation de votre système de chauffage est réalisée en fonction de la température extérieure (loi d'eau).

L'installation d'une sonde d'ambiance (option) permet d'améliorer le fonctionnement de la régulation (l'influence de la température ambiante est prise en compte).

1.2.4 Les ventilo-convecteurs avec régulation intégrée

Ne pas utiliser de sonde d'ambiance dans la zone concernée.

1.2.5 Les radiateurs

Pour garantir le fonctionnement de la régulation, il est nécessaire que la pièce dans laquelle est installée la centrale ambiance ne comporte pas de robinet thermostatique. Si c'est le cas, ces derniers doivent être ouverts au maximum.

1.2.6 Le plancher chauffant

- Un plancher chauffant neuf nécessite une mise en chauffe initiale progressive pour éviter tout problème de fissuration. Vérifier avec votre installateur que celle-ci a bien été réalisée avant d'utiliser librement votre système de chauffage.
- Pour être efficace, un plancher chauffant n'a pas besoin et ne doit jamais être très chaud. Tout au plus, il sera sensiblement tiède par temps froid.
- La grande stabilité de régulation du plancher chauffant évite les écarts brusques de température. Cependant, cette stabilité implique un temps de réaction de l'ordre de quelques heures (environ 6 heures).
- Toute modification de réglage doit être faite lentement en laissant à l'installation le temps de réagir. Des réglages exagérés ou intempestifs aboutissent toujours à des oscillations importantes de température à l'échelle de la journée.
- De même, si votre logement est équipé d'un plancher, ne pas réduire ou ne pas couper le chauffage en cas de courtes absences. La remise en chauffe est toujours assez longue (environ 6 heures).

1.2.7 L'eau chaude sanitaire (ECS)

Cette fonction est réalisée en <u>option</u> avec l'utilisation d'un ballon ECS mixte (avec appoint électrique).

Lorsque la production d'eau chaude est sollicitée, la pompe à chaleur s'adapte en priorité à cette demande.

Aucune production de chauffage ne se fait pendant la préparation d'eau chaude sanitaire.

La production d'eau chaude sanitaire (ECS) est réalisée par la PAC puis complétée, si nécessaire, par l'appoint électrique ou la chaudière.

Pour garantir une consigne ECS supérieure à 45 °C, il est nécessaire de laisser fonctionnel l'appoint électrique ou la chaudière.

L'appoint électrique permet le bon déroulement des cycles anti-légionelles.

2 Vue d'ensemble de l'installation

Votre pompe à chaleur a été configurée par votre installateur. Elle est constituée des principaux éléments suivants :

- L'unité extérieure, positionnée, comme son noml'indique, à l'extérieur de votre logement, prélève les calories sur l'air extérieur.
- Le module hydraulique, positionné dans votre chaufferie, cellier, garage ou même cuisine, transmet les calories au circuit de chauffage.

- La sonde extérieure, détecte la température extérieure. *En option :*

- La centrale ambiance.

- La (les) sonde(s) d'ambiance.

Les pompes à chaleur sont des systèmes pouvant être connectés à n'importe quelle forme de <u>distribution</u> <u>basse température</u> : la chaleur captée par la pompe à chaleur peut donc être utilisée de différentes manières :

- Le plancher chauffant.
- Les radiateurs ou ventilo-convecteurs.
- L'eau chaude sanitaire (ECS).
- La piscine.



figure 1 - Vue d'ensemble d'une configuration d'installation complète

3 Conduite de l'installation

3.1 Interface utilisateur





Rep.	Fonctions	- Définitions des fonctions
1	Sélection du régime de fonctionnement ECS.	- Si l'installation est équipée d'un ballon sanitaire.
		- Marche : Production d'ECS en fonction du programme horaire.
	运 —— Marche	 Arrêt : Production d'ECS à l'arrêt avec fonction antigel de l'eau sanitaire active.
	Arrêt	 Touche enclenchement manuel : Appuyer sur la touche ECS pendant 3s (commutation "réduit" vers "confort" jusqu'à la prochaine commutation du programme horaire ECS).
2	Affichage digital.	- Contrôle du fonctionnement, lecture de la température actuelle, du régime de chauffe, d'un défaut éventuel $~~\Diamond~$.
		- Visualisation des réglages.
3	Sortie "ESC".	- Quitter le menu.
4	Navigation et réglage.	- Sélection du menu.
		- Réglage des paramètres.
		- Réglage de la consigne de température confort.
5	Sélection du régime de chauffe.	 - ^{Auto} Chauffage en service suivant le programme de chauffe (commutation automatique été/hiver).
		- 🇱 Température de confort permanente.
		- C Température réduite permanente.
		- ^(b) Régime "veille" avec protection hors-gel (sous réserve que l'alimentation électrique de la PAC ne soit pas interrompue).
6	Affichage d'information.	- Diverses informations (voir page 15).
		- 🗘 Lecture des codes d'erreur.
		- 🦑 Information concernant la maintenance, le régime spécial.
7	Validation "OK".	- Entrée dans le menu sélectionné.
		 Validation du réglage des paramètres.
		- Validation du réglage de la consigne de température confort.
8	Sélection du mode rafraîchissement.	- Si l'installation est équipée du kit rafraîchissement :
		 Rafraîchissement en service suivant le programme de chauffe (commutation automatique été/hiver).
9	Reset (appuyer 3 secondes).	 Réinitialisation des paramètres et annulation de tous les messages d'erreur. Ne pas utiliser pendant le fonctionnement normal.
10	Ecran d'affichage.	- Contrôle du fonctionnement, lecture de la température actuelle, du régime de chauffe, défaut éventuel $~~\varphi~$.
11	Bouton de réglage.	- Réglage de la consigne de température ambiante.
12	Touche de présence.	- Commutation confort / réduit.

3.2 Première mise en service

- L'installation et la première mise en service de la pompe à chaleur doivent être faites par un professionnel qui vous donnera toutes les instructions pour la mise en route et la conduite de la pompe à chaleur.
- S'assurer que l'installation est bien remplie d'eau et correctement purgée et que la pression au manomètre (rep. 2, figure 4) est suffisante (1,5 à 2 bar).
- Enclencher le disjoncteur général de l'installation.

En hiver, afin de permettre un préchauffage du compresseur enclencher le disjoncteur général de l'installation (alimentation unité extérieure) quelques heures avant d'enclencher le bouton marche/arrêt.



figure 3 - Ouverture du portillon



figure 4 - Mise en marche



figure 5 - Sélection du régime de chauffe AUTO et puis du régime ECS (eau chaude sanitaire)

3.3 Mise en service rapide

Votre installateur ayant effectué la première mise en service :

• Enclencher le bouton marche/arrêt de la PAC.

Pendant la phase d'initialisation du régulateur, l'afficheur montre tous les symboles, puis "Données à mettre à jour", puis indique "Etat PAC".

- Sélectionner le régime de chauffe "AUTO" (figure 5).
- Sélectionner le régime ECS (figure 5), si l'installation est équipée d'un ballon sanitaire avec appoint électrique.
- Régler l'heure et la date en cours (figure 6).



figure 6 - Réglage de l'heure et de la date

3.4 Exemple de programmation

Réglage de l'heure.



figure 7 -

3.5 Structure du menu de commande Utilisateur final



figure 8 -

3.6 Paramétrage de la régulation

3.6.1 Généralités

 Seuls les paramètres accessibles au niveau : Utilisateur final.

sont décrits dans ce document.

- Les paramètres accessibles aux niveaux :
 - Mise en service.
 - Spécialiste.

...sont décrits dans le document réservé aux professionnels. Ne pas apporter de modifications à ces paramètres sans l'avis de ces professionnels.

3.6.2 Réglage des paramètres

L'écran étant à l'affichage de base.

- appuyer sur OK.

Une fois dans le niveau utilisateur final.

- Faire défiler la liste des menus.
- Choisir le menu souhaité.
- Faire défiler les lignes de fonction.
- Choisir la ligne souhaitée.
- Ajuster le paramètre.
- Valider le réglage en appuyant sur OK.
- Pour revenir au menu, appuyer sur ESC.

Si aucun réglage n'est effectué pendant 8 minutes, l'écran retourne automatiquement à l'affichage de base.



3.6.3 Liste des réglages Utilisateur final

Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base
Heure et dat	e			
1	Heures / minutes	00:00 23:59 1		
2	Jour / mois	01.01 31.12 1		
3	Année	1900 2099 1		
Interface uti	lisateur			
20	Langue	English, Français, Italiano, Françai Nederlands		Français
Programme	horaire pour le chauffage, circuit 1			
500	Présélection jour / semaine	Lun-Dim Lun-Vend Sam-Dim Lundi Mardi…		Lun-Dim
501	1 ^{ère} phase (en service)	00:00:	10 min	6:00
502	1 ^{ère} phase (hors service)	00:00:	10 min	22:00
503	2 ^{ème} phase (en service)	00:00:	10 min	:
504	2 ^{ème} phase (hors service)	00:00: 10 min:		:
505	3 ^{ème} phase (en service)	00:00:	10 min	:
506	3 ^{ème} phase (hors service)	00:00:	10 min	:
516	Récupération des réglages standards	Non, Oui		Non

Oui + OK = Les valeurs standard, mémorisées dans le régulateur, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus.

561

562

563

564

565

566

576

Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base
Program	ne horaire pour le chauffage, circuit 2			
	Si l'installation est composée de 2 circuits de c	chauffe (n'apparaît qu'avec l'option kit 2 ^{ème}	circuit).	
520	Présélection jour / semaine	Lun-Dim Lun-Vend Sam-Dim Lundi Mardi…		Lun-Dim
521	1 ^{ère} phase (en service)	00:00:	10 min	6:00
522	1 ^{ère} phase (hors service)	00:00:	10 min	22:00
523	2 ^{ème} phase (en service)	00:00:	10 min	:
524	2 ^{ème} phase (hors service)	00:00:	10 min	:
525	3 ^{ème} phase (en service)	00:00:	10 min	:
526	3 ^{ème} phase (hors service)	00:00:	10 min	:
536	Récupération des réglages standards	Non, Oui		Non
	Oui + OK = Les valeurs standard, mémorisées personnalisés. Vos réglages personnalisés sor	dans le régulateur, remplacent et annule nt alors perdus.	nt les programn	nes de chauffe
Program	ne horaire 4 / ECS			
	Si l'installation est équipée d'un ballon sanitair	e (n'apparaît qu'avec l'option kit ECS).		
560	Présélection jour / semaine Lun-Dim Lun-Vend Sam-Dim Lundi Mardi			Lun-Dim

Oui + OK = Les valeurs standard, mémorisées dans le régulateur, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus.

00:00... --:--

00:00... --:--

00:00... --:--

00:00... --:--

00:00... --:--

00:00... --:--

Non, Oui

Programme horaire 5 / Rafraîchissement

1^{ère} phase (en service)

1^{ère} phase (hors service)

2^{ème} phase (en service)

2^{ème} phase (hors service)

3^{ème} phase (en service)

3^{ème} phase (hors service)

Récupération des réglages standards

Si l'installation est équipée du kit rafraîchissement (n'apparaît qu'avec l'option kit rafraîchissement).				
600	Présélection jour / semaine	Lun-Dim Lun-Vend Sam-Dim Lundi Mardi…		Lun-Dim
601	1 ^{ère} phase (en service)	00:00:	10 min	8:00
602	1 ^{ère} phase (hors service)	00:00:	10 min	20:00
603	2 ^{ème} phase (en service)	00:00:	10 min	:
604	2 ^{ème} phase (hors service)	00:00:	10 min	:
605	3 ^{ème} phase (en service)	00:00:	10 min	:
606	3 ^{ème} phase (hors service)	00:00:	10 min	:
616	Récupération des réglages standards	Non, Oui		Non

Oui + OK = Les valeurs standard, mémorisées dans le régulateur, remplacent et annulent les programmes de chauffe personnalisés. Vos réglages personnalisés sont alors perdus.

00:00

05:00

--:--

--:--

--:--

--:--

Non

10 min

10 min

10 min

10 min

10 min

10 min

Système split

Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base
Programm	ne vacances, circuit 1			
641	Présélection de la période de vacances	Période 1 à 8		Période 1
642	Date de début de vacances (jour et mois)	01.01 31.12		
643	Date de fin de vacances (jour et mois)	01.01 31.12		
648	Régime du chauffage pendant les vacances	Protection hors-gel, Réduit		Protection hors-gel
Programm	ne vacances, circuit 2			
	Si l'installation est équipée de deux circuits de cha	auffe (n'apparaît qu'avec l'option kit 2 ^è	^{eme} circuit).	
651	Présélection de la période de vacances	Période 1 à 8		Période 1
652	Date de début de vacances (jour et mois)	01.01 31.12		
653	Date de fin de vacances (jour et mois)	01.01 31.12		
658	Régime du chauffage pendant les vacances	Protection hors-gel, Réduit		Protection hors-gel
Réglage d	lu chauffage, circuit 1			
710	Consigne confort	Température réduite 35 °C	0,5 °C	20 °C
712	Consigne réduite	Température hors-gel Température confort	0,5 °C	18 °C
714	Consigne "hors gel"	4 °C… Température réduite	0,5 °C	8 °C
Réglage d	u circuit rafraîchissement 1			
	Si l'installation est équipée du kit rafraîchissement	t (n'apparaît qu'avec l'option kit rafraîd	chissement).	
901	Régime	Désactivé, Automatique		Désactivé
902	Consigne confort	17 40 °C	17 40 °C 0,5 °C	
907	Libération	24h/jour, Prog. horaires circ. chauf., Programme horaire 5		Programme horaire 5
	Si l'installation est équipée d'un ballon sanitaire : régler le paramètre 907 sur "Programme horaire 5" (pour n'activer le rafraîchissement que le jour et laisser l'ECS fonctionner la nuit).			
Réglage d	les consignes chauffage, circuit 2			
	Si l'installation est composée de 2 circuits de char	uffe (n'apparaît qu'avec l'option kit 2 ^{èm}	^e circuit).	
1010	Consigne confort	Température réduite 35 °C	0,5 °C	20 °C
1012	Consigne réduite	Température hors-gel Température confort	0,5 °C	18 °C
1014	Consigne "hors gel"	4 °C… Température réduite	0,5 °C	8 °C
Réglage d	e l'ECS (eau chaude sanitaire)			
	Si l'installation est équipée d'un ballon sanitaire (r	n'apparaît qu'avec l'option kit ECS).		
1610	Consigne de la température ECS confort	Consigne réduit (définie à la ligne 1612) 65 °C	1	50 °C
	Pour atteindre cette consigne, le système d'appoi	nt électrique est sollicité.		
1612	Consigne de la température ECS réduite	8 °C Consigne confort (définie à la ligne 1610)	1	25 °C
Piscine				
	Si l'installation est équipée du kit piscine (n'appara	aît qu'avec l'option kit piscine).		
2056	Consigne chauffage générateur	8 80		35

Système split

Ligne	Fonction	Plage de réglage ou affichage	Incrément de réglage	Réglage de base
Erreur				
6711	Reset PAC	Non, Oui		Non
Maintenan	ce / régime spécial			
7141	Régime de secours	Arrêt, Marche		Arrêt
	Arrêt : La PAC n'utilise pas le système d'appoint électr Marche : La PAC utilise le système d'appoint électrique En position "marche", la facture d'énergie peut être on	ique ou la relève chaudière lors d' e ou la relève chaudière lors d'un d éreuse si l'erreur n'est pas résolue	un défaut (erre défaut (erreur 3 e.	ur 370). 370).
Diagnostic	générateur			
8410	Température retour PAC	0 140 °C		
	Consigne départ PAC	0 140 °C		
8412	Température départ PAC	0 140 °C		
	Consigne départ PAC	0 140 °C		
8413	Modulation du compresseur	0 100%		
Diagnostic	consommateur			
8700	Température extérieure	-50 50 °C		
8701	Température extérieure minimum RAZ (remise à zéro) ? non, oui	-50 50 °C		
8702	Température extérieure maximale RAZ (remise à zéro) ? non, oui	-50 50 °C		
8740	Température ambiante 1	0 50 °C		20 °C
	Consigne de température d'ambiance 1	4 35 °C		20 °C
8743	Température de départ 1	0 140 °C		50 °C
	Consigne de température de départ 1	0 140 °C		50 °C
8756	Température départ refroidissement 1	0 140 °C		0
	Consigne de température de départ refroidissement 1	0 140 °C		0
8770	Température ambiante 2	0 50 °C		20 °C
	Consigne de température d'ambiance 2	4 35 °C		20 °C
8773	Température de départ 2	0 140 °C		50 °C
	Consigne de température de départ 2	0 140 °C		50 °C
8830	Température ECS	0 140 °C		
	Consigne de température ECS	5 80 °C		50 °C
8900	Température piscine	0 140 °C		
	Consigne de température piscine	0 80 °C		24 °C

3.7 Affichage d'information

La touche Info permet d'appeler diverses informations. Selon le type d'appareil, la configuration et l'état de fonctionnement certaines lignes d'informations peuvent ne pas être disponibles.

- Messages d'erreur :
- L'afficheur indique le symbole "cloche" \triangle .
- Consulter votre technicien chauffagiste.
- Messages de maintenance ; Messages de fonctionnement spécial : L'afficheur indique le symbole "clé" "...».
 - Consulter votre technicien chauffagiste.

Diverses informations (voir ci-après).

Désignation	Ligne	
Consigne séchage actuelle.	-	
Jour séchage actuel.	-	
Jours de séchages terminés.	-	
État PAC.	8006	
État générateur additionnel.	8022	
État ECS.	8003	
État piscine.	8011	
État circuit chauffage 1.	8000	
État circuit chauffage 2.	8001	
Etat circuit refroidissement 1.	8004	
Température extérieure.	8700	
Température ambiante 1.	9740	
Consigne d'ambiance 1.	8740	
Température de départ 1.	9742	
Consigne de départ 1.	0743	
Température ambiante 2.	0770	
Consigne d'ambiance 2.	8770	
Température de départ 2.	9779	
Consigne de départ 2.	0113	
Température ECS.	8830	
Température retour PAC.	8410	
Consigne PAC (départ).		
Température départ PAC.	0.110	
Consigne PAC (départ).	0412	
Température piscine.		
Consigne (de température) piscine.		



figure 9 - Touche info

3.8 Particularités

Si l'alimentation électrique a été coupée pendant le fonctionnement de la PAC (panne de secteur ou appui intempestif sur l'interrupteur marche/arrêt du module hydraulique) l'afficheur va indiquer l'erreur 370 lors du redémarrage. Ne pas s'en inquiéter, la communication entre l'unité frigorifique et le module hydraulique se rétablira au bout quelques minutes.

3.9 Fonctionnement ECS

La touche permet d'activer ou de désactiver le régime ECS (eau chaude sanitaire) si l'installation est équipée d'un ballon sanitaire avec appoint électrique. La sélection est matérialisée par une barre qui apparaît sous le symbole correspondant.

Appuyer sur la touche pour obtenir les détails concernant l'ECS (température, consigne, fonctionnement).



figure 10 - Sélection du régime ECS

Pour garantir une consigne ECS supérieure à 45 °C, il est nécessaire de laisser fonctionnel l'appoint électrique ou la chaudière.

3.10 Sélection du mode rafraîchissement

Si l'installation est équipée du kit rafraîchissement. La touche permet d'activer ou de désactiver le régime rafraîchissement.



figure 11 - Sélection du mode rafraîchissement

3.11 Configuration de la centrale ambiance (option)

Dans le cas de l'utilisation de la commande à distance, à la mise en service, après une initialisation d'environ 3 minutes, il faut régler la langue en français :

Entretien Δ

Afin d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil pendant de longues années, les opérations d'entretien décrites ci-après sont nécessaires au début de chaque saison de chauffe. Généralement, elles sont effectuées dans le cadre d'un contrat d'entretien.

Vérification remplissage plancher 4.1

La pression à froid et à l'arrêt dans le plancher doit être égale à 1,5 bar.

Si un remplissage et une remise en pression s'imposent, vérifier quel type de fluide a été utilisé initialement.

Dans le doute, contactez votre installateur.

Attention, si des remplissages fréquents sont nécessaires, une recherche de fuite est absolument obligatoire.

- Appuyer sur OK.
- Choisir le menu "Interface utilisateur".
- Sélectionner "langue " Français.

4.2 Vérification de l'unité frigorifique

Dépoussiérer l'échangeur si nécessaire en veillant à ne pas endommager les ailettes.

Vérifier que rien ne vient entraver le passage de l'air.

4.3 Vérification du circuit frigorifique

fluide frigorifique Lorsque la charge du est supérieure à 2 kg (modèle S10, S13 et S16) il est obligatoire de faire vérifier, chaque année, le circuit frigorifique par un SAV agréé.

Contacter votre installateur.



Cet appareil est identifié par ce symbole. Il signifie que tous les produits électriques et électroniques doivent être impérativement séparés des déchets ménagers. Un circuit spécifique de récupération pour ce type de produits est mis en place dans les pays de l'Union Européenne (*), en Norvège, Islande et au Liechtenstein. N'essayez pas de démonter ce produit vous-même. Cela peut avoir des effets nocifs sur votre santé et sur l'environnement.

Le retraitement du liquide réfrigérant, de l'huile et des autres pièces doit être réalisé par un installateur qualifié conformément aux législations locales et nationales en vigueur. Pour son recyclage, cet appareil doit être pris en charge par un service spécialisé et ne doit être en aucun cas jeté avec les ordures ménagères, avec les encombrants ou dans une décharge.

Veuillez contacter votre installateur ou le représentant local pour plus d'informations

Date de la mise en service :



www.atlantic.fr Société Industrielle de Chauffage SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE - FRANCE RC Dunkerque - Siren 440 555 886 Matériel sujet à modifications sans préavis - Document non contractuel

^{*} En fonction des règlements nationaux de chaque état membre.