



























Réglage de l'Heure :

- Appuyer sur le bouton  pour afficher l'heure. L'heure se met à clignoter lentement. 
- Appuyer sur le bouton . L'heure se met à clignoter rapidement. 
- Appuyer sur les boutons   pour régler l'heure. Appuyer longuement sur le bouton voulu pour faire défiler les chiffres rapidement dans l'ordre croissant ou décroissant. 
- Appuyer sur le bouton . L'heure est maintenant réglée. 
- Appuyer sur le bouton  pour régler le jour de la semaine. 
- Appuyer sur le bouton . Le numéro indiquant le jour de la semaine se met à clignoter. 
- Appuyer sur les boutons   pour régler le jour de la semaine. d1 :LUN ;d2 :MAR ;d3 :MER ;d4 :JEU ;d5 :VEN ;d6 :SAM ;d7 :DIM 
- Appuyer sur le bouton . Le jour de la semaine est maintenant réglé. Au bout de 10 secondes, l'indicateur affiche alternativement la température actuelle de l'eau et l'heure. 

Réglage de la Température Eau Chaude :

- Appuyer sur le bouton  pour afficher la température de consigne de l'eau chaude. 
- Appuyer sur le bouton . Le réglage de la température de l'eau chaude se met à clignoter. 
- Appuyer sur les boutons   pour ajuster la température de consigne de l'eau chaude. Appuyer longuement sur les boutons pour faire défiler les chiffres rapidement dans l'ordre croissant ou décroissant. 
- Appuyer sur le bouton . La température est maintenant réglée. Au bout de 10 secondes, l'indicateur affiche alternativement la température actuelle de l'eau et l'heure 